

PUSHKUN が通過しない場合の対応フロー

PUSHKUN がスタート管（往復タイプの場合はランチャステーション）より発射しない。
又は、キャッチャー管（往復タイプの場合はキャッチャーステーション）に到着しない。

